

Instrukcja montażu kątownika aluminiowego z wkładką antypoślizgową z PVC.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym zamontowaniu kątownika, a zastosowanie do poniższych wytycznych zapewni satysfakcję z jego użytkowania.

Montaż:

1. Wyjąć antypoślizgową wkładkę PVC z profilu aluminiowego.
2. Dociąć profil na żadaną długość (**nie należy docinać profilu bez wcześniejszego zdemontowania wkładki PVC**) i zamontować :
 - Wewnątrz - na powierzchniach gładkich na klej wiecznie żywy, na każdej powierzchni na klej wiecznie żywy i na kołki;
 - Na zewnątrz - na klej wiecznie żywy i na kołki
3. Wkładkę PVC przed montażem należy podgrzać do ok. 50 st. C leisterem albo poprzez zanurzenie w gorącej wodzie na ok. 3 min. (uważać na możliwość poparzenia się);
4. Wkładkę PVC montować przy pozostawieniu nadatków wkładki po obu bokach profilu (3 mm).
5. Wkładkę PVC docinamy do wymiarów profilu aluminiowego po 24 H od zamontowania jej w profilu. Wkładka PVC po rozgrzaniu wydłuża się i w trakcie chłodzenia następuje jej skurcz. Docięcie wkładki PVC od razu po zamontowaniu może skutkować niepełnym wypełnieniem profilu.
6. 2 rysunki schematyczne montażu:

